

## Programmeerblad Symbol CS4070

Om uw Symbol CS4070 handscanner te programmeren moet u de volgende barcodes van boven naar beneden scannen.



**Reset Factory Defaults**

***LETOP! Zodra u onderstaande barcode scant zullen alle opgeslagen barcode bestanden van de scanner worden gehaald!***



**Clear Data**